

## Vejledning

# Afsyring af udvendigt murværk

### 1. Kontrollér at modtagne sten må afsyres

Før opmuring påbegyndes, kontrolleres at modtagne sten må afsyres. Det fremgår af etiketten på leverede mursten.

Er du i tvivl, så kontakt vores salgsafdeling.

### 2. Mur rent og tryk fugerne

Under opmuringen skal murværket holdes rent, og mørtelfugerne skal komprimeres/trykkes, inden de mister deres plasticitet.

Mur altid så rent som muligt, så afsyring kan undgås eller begrænses til et minimum.

### 3. Rengør murværket med skuresvamp

Når mørtelfugerne er tilstrækkeligt tørre, rengøres murværket for mørtelrester med et skurebræt som f.eks. Rubi grov skuresvamp. Brug IKKE vand på skuresvampen.

### 4. Anvend færdigblandet syre

Anvend en færdigblandet murersyre 1:20 (1 del 30% saltsyre til 20 dele vand). En kemisk analyse af det færdige murværk kan efterfølgende eftervise, om forskrifterne er overholdt.

### 5. Afsyr murværket med skumgummibræt

Til afsyring bør anvendes et skumgummibræt med tilhørende spand med ruller.

1. Dyp brættet i murersyren
2. Rul brættet over rullerne, så skumgummien er opvredet.
3. Afsyr murværk. Afsyringen skal foregå oppefra og nedefter og bør kun udføres én gang.

Afsyring udføres normalt 5-24 timer efter opmuringen. Det er vigtigt at afsyringen udføres på det mest gunstige tidspunkt, og der bruges så lidt syre som muligt. Det mest gunstige tidspunkt afhænger af mørtlens bindemiddelinhold, murstenens sugsevne og vejrliget.

### 6. Skift syre ofte

Med mellemrum skal den anvendte syre kasseres og erstattes med ny syre. Forurenede syre kan fremkalde misfarvninger.

